

スイッチ設定ユーティリティのセットアップ

スイッチに電源を入れるとすぐに使い始めることができます。スイッチに接続されたコンピューターに設定ユーティリティをインストールすることで、ご利用のネットワークに合わせてスイッチを管理したりカスタマイズしたりできます。このユーティリティは、本製品に同梱のリソース CD に含まれています。

注意： 設定ユーティリティは Windows にのみ対応しております。

設定ユーティリティのインストール：

- リソース CD をスイッチに接続されたコンピューターにセットします。
- [ProSAFE Plus ユーティリティのインストール]** をクリックし、指示に従ってプログラムをインストールします。
設定ユーティリティはコンピューターのプログラムディレクトリにインストールされ、デスクトップに **ProSAFE Plus ユーティリティ** のアイコンが表示されます。

スイッチの設定：

- ProSAFE Plus ユーティリティ** アイコンをダブルクリックします。
設定ユーティリティのホーム画面に、ローカルネットワーク上で検出された Plus スwitch の一覧が表示されます。
- 設定を行うスイッチを選択してください。
スイッチのパスワードを入力するよう求められます。
- スイッチのパスワードを入力してください。
スイッチのデフォルトパスワードは password です。
- ユーティリティを使い、スイッチを設定します。
各機能の説明については、*ProSAFE Plus スwitch ユーティリティのユーザーガイド (英語)* をご覧ください。ユーザーガイドは、ユーティリティの [ヘルプ] タブ上または <http://www.netgear.jp/supportInfo/> からご覧になれます。

仕様

仕様	説明
ネットワーク	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T) RJ45
ネットワークケーブル	イーサネットケーブル カテゴリ 5e (Cat 5e) 以上
ポート	16
電源	12V @ 1.0A DC 入力
消費電力	最大 10W
重量	0.84 kg
サイズ (W x D x H)	286 mm x 101 mm x 25.9 mm
動作温度	0–50° C
動作湿度	10%–90% 相対湿度、結露しないこと
適合規格	KC Class A、CCC Class A、FCC part 15 Class A、C-Tick Class A、CE Class A、VCCI Class A
安全性	CB、CE LVD

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 **30 日以内** にユーザー登録が必要です。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ (ユーザー登録のお願い)] をご確認ください。サポートするうえで、ご購入いただいた証明 (領収書・レシート等) をしていただく場合がございますので、保管をお願いいたします。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080
受付時間：平日 9:00 ~ 20:00、土日祝 10:00 ~ 18:00 (年中無休)
E-mail：support@netgear.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要になります。まずこれらの内容をご確認ください。

- NETGEAR 製品の製品名
- シリアル番号 (本体に記載されている 13 桁程度の番号)

テクニカルサポートの最新情報は、弊社 Web サイトをご参照ください。
<http://www.netgear.jp/support/>

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。



201-17368-01

2013 年 8 月

NETGEAR、NETGEAR ロゴは米国またはその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.