

取扱説明書

保管用



マノン LEDスタンド MANON ZM-012

ご使用になられる前に必ずお読み下さい

この取扱説明書には取り付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な内容が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用下さい。

お客様へ：小学生以下のお子さんがお使いになる場合には、保護者の方がこの取扱説明書をお読みになり、正しい使い方や、やってはいけないことなどをお子さんに説明してあげてください。

仕様

品番	定格電圧	ランプ
ZM-012	AC100V	Power LED 100V 2.0W×1

・転倒 OFF スイッチ付——器具が倒れたりして横になった場合に消灯します。

この取扱説明書のマークについて

- 警告** 説明書中の「警告」は人身事故の原因となる危険を示します。
- 注意** 説明書中の「注意」は器具破損の原因となる危険を示します。
- このマークのついている説明文は特に注意してください。
- このマークのついている説明文は必ず守ってください。

取り付け・取り扱い上の注意

警告

- 毛足の長いじゅうたんの上や不安定な物の上には設置しないでください。
★倒れたり、落ちたして、火災やけがの原因となります。
- 布や紙などの燃えやすい物で覆ったり、被せたりしないでください。
★火災の原因となります。
- ベットやカーテンなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。★火災の原因となる場合があります。
- 器具の改造や構成部品の改造、変更はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所で使用しないで下さい。
★感電事故や漏電による火災の原因となります。
- セードの放熱穴やスイッチの隙間から、異物を差し込まないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- 傷んだコード（被覆の傷や芯線の露出など）は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換をご依頼ください。
★傷んだままで使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。コードに物を載せたり、コードを踏んだりしないでください。
★コードが損傷して、感電事故や漏電による火災の原因となります。
- 転倒 OFF スイッチをテープなどで固定しないでください。
★器具が倒れたときにスイッチが正しく働かず、火災の原因となります。

注意

- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
★コードを引っ張るとコードを傷めて、感電事故やショートによる火災の原因となる場合があります。
- この器具は AC 100V 専用です。必ず AC 100V の電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- 外出するときや長期間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コードは余裕をみて使用してください。
★コードを無理に引っ張るとコードを傷めて、感電事故やショートによる火災の原因となる場合があります。
- この器具は周囲温度5°~35°Cの中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具の変形や火災の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質による器具のひび割れの原因となります。
- ヒビの入ったセードや一部が欠けたセードは使用しないでください。★感電事故の原因となる場合があります。